

MISE EN CONDITION

- **CHAUFFER** au maximum le VSAV+++, Chauffer la pièce+++
- Patiente en **POSITION d'attente** sur le bord du lit, bassin surélevé, pieds sur 2 chaises, lit et sol protégés, glisser un sac poubelle sous les fesses, **poche de recueil** en place
- **VVP**
- **MEOPA (KALINOX®)**
- Faire uriner / **SONDAGE évacuateur**
- **TOILETTE** périnée BETADINE® gynécologique
- **Opérateur** à genoux toujours en **contrebas** du périnée

NE FAIRE POUSSER QUE SI dilatation complète + présentation engagée + poche des eaux rompue



ACCOUCHEMENT


- Une main sur la tête, l'autre cherche le menton, en avant de l'anus, **la main sur la tête retient** celle-ci lors de l'expulsion (une expulsion n'est jamais trop longue +++)
- **Quand la tête est sortie : rotation** de 180° puis restitution à 90° (la rotation se fait en faisant tourner la nuque du côté du dos, mouvement d'accompagnement : **SANS FORCER**)
- **Tête dégagée** : demander à la patiente d'arrêter de pousser
- => **Vérifier l'absence de circulaire du cordon** :

- **Circulaire lâche** : dérouler le cordon autour de la tête
- **Circulaire serré** : couper le cordon entre 2 pinces et poursuivre l'accouchement

- **Dégagement des épaules** : l'opérateur est à genoux sous le bassin de la patiente pour abaisser la tête jusqu'à l'apparition de l'épaule **antérieure** sous la symphyse ; Remonter tête/cou vers le haut : l'épaule **postérieure** apparaît → Attention au périnée

=> **En cas de difficulté aux épaules** :

Manœuvre de Mc Roberts : *Figure ci-contre*
Hyper flexion des cuisses + Abaissement de tête



- **Jamais d'expression utérine** +++
- Injecter **SYNTOCINON® 5ui IVL sur 1 minute** dès l'expulsion de l'enfant

Puis **Cf. Soins du nouveau-né et délivrance**

PRESENTATIONS INHABITUELLES

OCCIPITO-SACREE, de la **FACE** ou en **SIEGE** : surtout **NE RIEN FAIRE +++ APPEL REGULATION**

PROCIDENCE DU CORDON :

ARRETER TOUT, Trendelenburg, **RETENIR** la tête en intravaginal

=> **TRANSFERT IMMEDIAT MATERNITE DE PROXIMITE APRES APPEL REGULATION**